

# Montage von DRILASTIC-Decken



Satteldecke auf den Rücken legen und montiertes Gestell probeweise einlegen. Wenn das Maß A um mehr als 5 mm größer ist, als das entsprechende Innenmaß der Satteldecke, Gestell in Pfeilrichtung stärker durchbiegen. Dadurch kann Maß A verkürzt werden.



Gestell vorn in die Satteldecke einlegen. Gestell nach vorn drücken, so daß es vorn sauber anliegt. Es darf kein Abstand zwischen Decke und Gestell bleiben!  
Lage der vorderen Löcher mit geeignetem Werkzeug markieren und Decke wieder abnehmen. Löcher mit Sattlerzange stanzen, nicht bohren, Rißgefahr!  
Dann Decke vorn endgültig einlegen und vernieten oder verschrauben. (Spreiznieten oder Schloßschrauben)



Gestell nun auch hinten in die Satteldecke hineindrücken.  
Lage der 2 mittleren, hinteren Löcher wieder mit geeignetem Werkzeug markieren und stanzen.  
Decke dann provisorisch an diesen Stellen verschrauben.



Nun die Decke von der Mitte aus auch an den Rändern über das Gestell ziehen und die Löcher dort mit geeignetem Werkzeug markieren.  
Decke hinten nochmals abheben und restliche hintere Befestigungslöcher stanzen.  
Decke dann provisorisch an diesen Stellen verschrauben.  
Dann die Decke von der Mitte ausgehend nach rechts und links überziehen und endgültig vernieten/verschrauben.